

FINE1000C Strobe 2021数据通道表-Stand模式

序号	Specific	English	Value	Function
1	垂直	Tilt	0->255	垂直调整
2	亮度	Dimmer	0->255	亮度调整
3	频闪	Strobe	0->5 关 6->10 开 (调光过渡关闭) 11->105 标准频闪 (0~20Hz) 106->110 开 111->179 雷电 (脉冲) 频闪 (0~10Hz) 180->185 开 186->253 随机频闪开 (由慢到快) 254->255 开 (调光过渡开启)	频闪
4	红色	Red	0->255	红色
5	绿色	Green	0->255	绿色
6	蓝色	Blue	0->255	蓝色
7	白色	White	0->255	白色
8	颜色宏	ColorMacro	0->2 CLOSED 3->9 7种彩虹效果 10->255 颜色变化	颜色宏
9	形状选择	ColorShapeSel	0->7 无效果 8->9 彩光效果1 10->11 彩光效果2 12->13 彩光效果3 14->15 彩光效果4 16->17 彩光效果5 18->19 彩光效果6 20->21 彩光效果7 22->23 彩光效果8 24->25 彩光效果9 26->27 彩光效果10 28->29 彩光效果11 30->31 彩光效果12 32->33 彩光效果13 34->35 彩光效果14 36->37 彩光效果15 38->39 彩光效果16 40->41 彩光效果17 42->43 彩光效果18 44->45 彩光效果19 46->47 彩光效果20 48->49 彩光效果21 50->51 彩光效果22 52->53 彩光效果23 54->55 彩光效果24 56->57 彩光效果25 58->59 彩光效果26 60->61 彩光效果27 62->63 彩光效果28 64->65 彩光效果29 66->67 彩光效果30 68->69 彩光效果31 70->71 彩光效果32 72->73 彩光效果33 74->75 彩光效果34 76->77 彩光效果35 78->79 彩光效果36 80->81 彩光效果37 82->83 彩光效果38 84->85 彩光效果39 86->87 彩光效果40 88->89 彩光效果41 90->91 彩光效果42 92->93 彩光效果43 94->95 彩光效果44 96->97 彩光效果45 98->99 彩光效果46 100->101 彩光效果47 102->103 彩光效果48 104->105 彩光效果49 106->107 彩光效果50 108->109 彩光效果51 110->111 彩光效果52 112->113 彩光效果53 114->115 彩光效果54 116->117 彩光效果55 118->119 彩光效果56	彩光形状选择
10	形状速度	ColorShapeSpeed	0->7 静态形状 8->255 速度由慢到快 (3s->0s)	彩光形状速度
11	形状过渡	ColorShapeTrans	0->3 淡入淡出 4->7 淡入 8->11 淡出 12->15 无功能 16-255 拖影时间由小到大 (0s->8s)	
12	控制	Ctrl	0->3 无功能 4->7 LED点阵反向 关闭 8->11 LED点阵反向 开启 12->243 保留 244->247 LED驱动 复位 248->251 Tilt 复位 252->255 所有复位 (更改DMX后保持3秒以上功能生效, 复位后再复位需要先归零)	控制

FINE1000C Strobe 2021数据通道表-RGBW模式

ID	Specific	English	Value	Function
1	垂直	Tilt	0->255	垂直调整
2	垂直微调	Tilt Fine	0->255	垂直微调
3	亮度	Dimmer	0->255	白光亮度调整
4	亮度微调	Dimmer Fine	0->255	白光亮度微调
5	频闪	Strobe	0->5 关 6->10 开(调光过渡关闭) 11->105 标准频闪(0~20Hz) 106->110 开 111->179 雷电(脉冲)频闪(0~10Hz) 180->185 开 186->253 随机频闪开(由慢到快) 254->255 开(调光过渡开启)	
6	控制	Ctrl	0->3 无功能 4->7 LED点阵反向 关闭 8->11 LED点阵反向 开启 12->243 保留 244->247 LED驱动 复位 248->251 Tilt 复位 252->255 所有复位 (更换DMX后保持3秒以上功能生效, 复位后再复位需 要先归零)	
7	保留	Reserve	保留	
8	彩点1 R	ClrP1 R	0->255	点颜色亮度调整
9	彩点1 G	ClrP1 G	0->255	点颜色亮度调整
10	彩点1 B	ClrP1 B	0->255	点颜色亮度调整
11	彩点1 W	ClrP1 W	0->255	点颜色亮度调整
12	彩点2 R	ClrP2 R	0->255	点颜色亮度调整
13	彩点2 G	ClrP2 G	0->255	点颜色亮度调整
14	彩点2 B	ClrP2 B	0->255	点颜色亮度调整
15	彩点2 W	ClrP2 W	0->255	点颜色亮度调整
16	彩点3 R	ClrP3 R	0->255	点颜色亮度调整
17	彩点3 G	ClrP3 G	0->255	点颜色亮度调整
18	彩点3 B	ClrP3 B	0->255	点颜色亮度调整
19	彩点3 W	ClrP3 W	0->255	点颜色亮度调整
20	彩点4 R	ClrP4 R	0->255	点颜色亮度调整
21	彩点4 G	ClrP4 G	0->255	点颜色亮度调整
22	彩点4 B	ClrP4 B	0->255	点颜色亮度调整
23	彩点4 W	ClrP4 W	0->255	点颜色亮度调整
24	彩点5 R	ClrP5 R	0->255	点颜色亮度调整
25	彩点5 G	ClrP5 G	0->255	点颜色亮度调整
26	彩点5 B	ClrP5 B	0->255	点颜色亮度调整
27	彩点5 W	ClrP5 W	0->255	点颜色亮度调整
28	彩点6 R	ClrP6 R	0->255	点颜色亮度调整
29	彩点6 G	ClrP6 G	0->255	点颜色亮度调整
30	彩点6 B	ClrP6 B	0->255	点颜色亮度调整
31	彩点6 W	ClrP6 W	0->255	点颜色亮度调整
32	彩点7 R	ClrP7 R	0->255	点颜色亮度调整
33	彩点7 G	ClrP7 G	0->255	点颜色亮度调整
34	彩点7 B	ClrP7 B	0->255	点颜色亮度调整
35	彩点7 W	ClrP7 W	0->255	点颜色亮度调整
36	彩点8 R	ClrP8 R	0->255	点颜色亮度调整
37	彩点8 G	ClrP8 G	0->255	点颜色亮度调整
38	彩点8 B	ClrP8 B	0->255	点颜色亮度调整
39	彩点8 W	ClrP8 W	0->255	点颜色亮度调整
40	彩点9 R	ClrP9 R	0->255	点颜色亮度调整
41	彩点9 G	ClrP9 G	0->255	点颜色亮度调整
42	彩点9 B	ClrP9 B	0->255	点颜色亮度调整
43	彩点9 W	ClrP9 W	0->255	点颜色亮度调整
44	彩点10 R	ClrP10 R	0->255	点颜色亮度调整
45	彩点10 G	ClrP10 G	0->255	点颜色亮度调整
46	彩点10 B	ClrP10 B	0->255	点颜色亮度调整
47	彩点10 W	ClrP10 W	0->255	点颜色亮度调整
48	彩点11 R	ClrP11 R	0->255	点颜色亮度调整
49	彩点11 G	ClrP11 G	0->255	点颜色亮度调整
50	彩点11 B	ClrP11 B	0->255	点颜色亮度调整
51	彩点11 W	ClrP11 W	0->255	点颜色亮度调整
52	彩点12 R	ClrP12 R	0->255	点颜色亮度调整
53	彩点12 G	ClrP12 G	0->255	点颜色亮度调整
54	彩点12 B	ClrP12 B	0->255	点颜色亮度调整
55	彩点12 W	ClrP12 W	0->255	点颜色亮度调整
56	彩点13 R	ClrP13 R	0->255	点颜色亮度调整

57	彩点13 G	ClrP13 G	0->255	点颜色亮度调整
58	彩点13 B	ClrP13 B	0->255	点颜色亮度调整
59	彩点13 W	ClrP13 W	0->255	点颜色亮度调整
60	彩点14 R	ClrP14 R	0->255	点颜色亮度调整
61	彩点14 G	ClrP14 G	0->255	点颜色亮度调整
62	彩点14 B	ClrP14 B	0->255	点颜色亮度调整
63	彩点14 W	ClrP14 W	0->255	点颜色亮度调整
64	彩点15 R	ClrP15 R	0->255	点颜色亮度调整
65	彩点15 G	ClrP15 G	0->255	点颜色亮度调整
66	彩点15 B	ClrP15 B	0->255	点颜色亮度调整
67	彩点15 W	ClrP15 W	0->255	点颜色亮度调整
68	彩点16 R	ClrP16 R	0->255	点颜色亮度调整
69	彩点16 G	ClrP16 G	0->255	点颜色亮度调整
70	彩点16 B	ClrP16 B	0->255	点颜色亮度调整
71	彩点16 W	ClrP16 W	0->255	点颜色亮度调整
72	彩点17 R	ClrP17 R	0->255	点颜色亮度调整
73	彩点17 G	ClrP17 G	0->255	点颜色亮度调整
74	彩点17 B	ClrP17 B	0->255	点颜色亮度调整
75	彩点17 W	ClrP17 W	0->255	点颜色亮度调整
76	彩点18 R	ClrP18 R	0->255	点颜色亮度调整
77	彩点18 G	ClrP18 G	0->255	点颜色亮度调整
78	彩点18 B	ClrP18 B	0->255	点颜色亮度调整
79	彩点18 W	ClrP18 W	0->255	点颜色亮度调整
80	彩点19 R	ClrP19 R	0->255	点颜色亮度调整
81	彩点19 G	ClrP19 G	0->255	点颜色亮度调整
82	彩点19 B	ClrP19 B	0->255	点颜色亮度调整
83	彩点19 W	ClrP19 W	0->255	点颜色亮度调整
84	彩点20 R	ClrP20 R	0->255	点颜色亮度调整
85	彩点20 G	ClrP20 G	0->255	点颜色亮度调整
86	彩点20 B	ClrP20 B	0->255	点颜色亮度调整
87	彩点20 W	ClrP20 W	0->255	点颜色亮度调整
88	彩点21 R	ClrP21 R	0->255	点颜色亮度调整
89	彩点21 G	ClrP21 G	0->255	点颜色亮度调整
90	彩点21 B	ClrP21 B	0->255	点颜色亮度调整
91	彩点21 W	ClrP21 W	0->255	点颜色亮度调整
92	彩点22 R	ClrP22 R	0->255	点颜色亮度调整
93	彩点22 G	ClrP22 G	0->255	点颜色亮度调整
94	彩点22 B	ClrP22 B	0->255	点颜色亮度调整
95	彩点22 W	ClrP22 W	0->255	点颜色亮度调整
96	彩点23 R	ClrP23 R	0->255	点颜色亮度调整
97	彩点23 G	ClrP23 G	0->255	点颜色亮度调整
98	彩点23 B	ClrP23 B	0->255	点颜色亮度调整
99	彩点23 W	ClrP23 W	0->255	点颜色亮度调整
100	彩点24 R	ClrP24 R	0->255	点颜色亮度调整
101	彩点24 G	ClrP24 G	0->255	点颜色亮度调整
102	彩点24 B	ClrP24 B	0->255	点颜色亮度调整
103	彩点24 W	ClrP24 W	0->255	点颜色亮度调整
104	彩点25 R	ClrP25 R	0->255	点颜色亮度调整
105	彩点25 G	ClrP25 G	0->255	点颜色亮度调整
106	彩点25 B	ClrP25 B	0->255	点颜色亮度调整
107	彩点25 W	ClrP25 W	0->255	点颜色亮度调整
108	彩点26 R	ClrP26 R	0->255	点颜色亮度调整
109	彩点26 G	ClrP26 G	0->255	点颜色亮度调整
110	彩点26 B	ClrP26 B	0->255	点颜色亮度调整
111	彩点26 W	ClrP26 W	0->255	点颜色亮度调整
112	彩点27 R	ClrP27 R	0->255	点颜色亮度调整
113	彩点27 G	ClrP27 G	0->255	点颜色亮度调整
114	彩点27 B	ClrP27 B	0->255	点颜色亮度调整
115	彩点27 W	ClrP27 W	0->255	点颜色亮度调整
116	彩点28 R	ClrP28 R	0->255	点颜色亮度调整
117	彩点28 G	ClrP28 G	0->255	点颜色亮度调整
118	彩点28 B	ClrP28 B	0->255	点颜色亮度调整
119	彩点28 W	ClrP28 W	0->255	点颜色亮度调整
120	彩点29 R	ClrP29 R	0->255	点颜色亮度调整
121	彩点29 G	ClrP29 G	0->255	点颜色亮度调整
122	彩点29 B	ClrP29 B	0->255	点颜色亮度调整
123	彩点29 W	ClrP29 W	0->255	点颜色亮度调整
124	彩点30 R	ClrP30 R	0->255	点颜色亮度调整
125	彩点30 G	ClrP30 G	0->255	点颜色亮度调整
126	彩点30 B	ClrP30 B	0->255	点颜色亮度调整
127	彩点30 W	ClrP30 W	0->255	点颜色亮度调整
128	彩点31 R	ClrP31 R	0->255	点颜色亮度调整
129	彩点31 G	ClrP31 G	0->255	点颜色亮度调整
130	彩点31 B	ClrP31 B	0->255	点颜色亮度调整

131	彩点31 W	ClrP31 W	0->255	点颜色亮度调整
132	彩点32 R	ClrP32 R	0->255	点颜色亮度调整
133	彩点32 G	ClrP32 G	0->255	点颜色亮度调整
134	彩点32 B	ClrP32 B	0->255	点颜色亮度调整
135	彩点32 W	ClrP32 W	0->255	点颜色亮度调整
136	彩点33 R	ClrP33 R	0->255	点颜色亮度调整
137	彩点33 G	ClrP33 G	0->255	点颜色亮度调整
138	彩点33 B	ClrP33 B	0->255	点颜色亮度调整
139	彩点33 W	ClrP33 W	0->255	点颜色亮度调整
140	彩点34 R	ClrP34 R	0->255	点颜色亮度调整
141	彩点34 G	ClrP34 G	0->255	点颜色亮度调整
142	彩点34 B	ClrP34 B	0->255	点颜色亮度调整
143	彩点34 W	ClrP34 W	0->255	点颜色亮度调整
144	彩点35 R	ClrP35 R	0->255	点颜色亮度调整
145	彩点35 G	ClrP35 G	0->255	点颜色亮度调整
146	彩点35 B	ClrP35 B	0->255	点颜色亮度调整
147	彩点35 W	ClrP35 W	0->255	点颜色亮度调整
148	彩点36 R	ClrP36 R	0->255	点颜色亮度调整
149	彩点36 G	ClrP36 G	0->255	点颜色亮度调整
150	彩点36 B	ClrP36 B	0->255	点颜色亮度调整
151	彩点36 W	ClrP36 W	0->255	点颜色亮度调整
152	彩点37 R	ClrP37 R	0->255	点颜色亮度调整
153	彩点37 G	ClrP37 G	0->255	点颜色亮度调整
154	彩点37 B	ClrP37 B	0->255	点颜色亮度调整
155	彩点37 W	ClrP37 W	0->255	点颜色亮度调整
156	彩点38 R	ClrP38 R	0->255	点颜色亮度调整
157	彩点38 G	ClrP38 G	0->255	点颜色亮度调整
158	彩点38 B	ClrP38 B	0->255	点颜色亮度调整
159	彩点38 W	ClrP38 W	0->255	点颜色亮度调整
160	彩点39 R	ClrP39 R	0->255	点颜色亮度调整
161	彩点39 G	ClrP39 G	0->255	点颜色亮度调整
162	彩点39 B	ClrP39 B	0->255	点颜色亮度调整
163	彩点39 W	ClrP39 W	0->255	点颜色亮度调整
164	彩点40 R	ClrP40 R	0->255	点颜色亮度调整
165	彩点40 G	ClrP40 G	0->255	点颜色亮度调整
166	彩点40 B	ClrP40 B	0->255	点颜色亮度调整
167	彩点40 W	ClrP40 W	0->255	点颜色亮度调整

FINE1000C Strobe 2021数据通道表-Shape模式

序号	Specific	English	Value	Function
1	垂直	Tilt	0->255	垂直调整
2	垂直微调	Tilt Fine	0->255	垂直微调
3	亮度	Dimmer	0->255	亮度调整
4	亮度微调	Dimmer Fine	0->255	亮度微调
5	频闪	Strobe	0->5 关 6->10 开(调光过渡关闭) 11->105 标准频闪(0~20Hz) 106->110 开 111->179 雷电(脉冲)频闪(0~10Hz) 180->185 开 186->253 随机频闪开(由慢到快) 254->255 开(调光过渡开启)	频闪
6	红色	Red	0->255	红色
7	绿色	Green	0->255	绿色
8	蓝色	Blue	0->255	蓝色
9	白色	White	0->255	白色
10	颜色宏	ColorMacro	0->2 CLOSED 3->9 7种彩虹效果 10->255 颜色变化	彩光颜色宏
11	形状选择	ColorShapeSel	0->7 无效果 8->9 彩光效果1 10->11 彩光效果2 12->13 彩光效果3 14->15 彩光效果4 16->17 彩光效果5 18->19 彩光效果6 20->21 彩光效果7 22->23 彩光效果8 24->25 彩光效果9 26->27 彩光效果10 28->29 彩光效果11 30->31 彩光效果12 32->33 彩光效果13 34->35 彩光效果14 36->37 彩光效果15 38->39 彩光效果16 40->41 彩光效果17 42->43 彩光效果18 44->45 彩光效果19 46->47 彩光效果20 48->49 彩光效果21 50->51 彩光效果22 52->53 彩光效果23 54->55 彩光效果24 56->57 彩光效果25 58->59 彩光效果26 60->61 彩光效果27 62->63 彩光效果28 64->65 彩光效果29 66->67 彩光效果30 68->69 彩光效果31 70->71 彩光效果32 72->73 彩光效果33 74->75 彩光效果34 76->77 彩光效果35 78->79 彩光效果36 80->81 彩光效果37 82->83 彩光效果38 84->85 彩光效果39 86->87 彩光效果40 88->89 彩光效果41 90->91 彩光效果42 92->93 彩光效果43 94->95 彩光效果44 96->97 彩光效果45 98->99 彩光效果46 100->101 彩光效果47 102->103 彩光效果48 104->105 彩光效果49 106->107 彩光效果50 108->109 彩光效果51 110->111 彩光效果52 112->113 彩光效果53 114->115 彩光效果54 116->117 彩光效果55 118->119 彩光效果56 120->121 彩光效果57 122->123 彩光效果58 124->125 彩光效果59 126->127 彩光效果60 128->129 彩光效果61 130->131 彩光效果62 132->133 彩光效果63 134->135 彩光效果64 136->137 彩光效果65 138->139 彩光效果66 140->141 彩光效果67 142->143 彩光效果68 144->145 彩光效果69 146->147 彩光效果70 148->149 彩光效果71 150->151 彩光效果72 152->153 彩光效果73 154->155 彩光效果74 156->157 彩光效果75 158->159 彩光效果76 160->161 彩光效果77 162->163 彩光效果78 164->165 彩光效果79 166->167 彩光效果80 168->169 彩光效果81 170->171 彩光效果82 172->173 彩光效果83 174->175 彩光效果84 176->177 彩光效果85 178->179 彩光效果86 180->181 彩光效果87 182->183 彩光效果88 184->185 彩光效果89 186->187 彩光效果90 188->189 彩光效果91 190->191 彩光效果92 192->193 彩光效果93 194->195 彩光效果94 196->197 彩光效果95 198->199 彩光效果96 200->215 彩光效果1到彩光效果96循环 216->235 随机彩色点(数量1-20*) 236->255 随机单色点(数量1-20*) (*表示每个随机点数对应一个DMX)	彩光形状选择
12	形状偏移	ColorShapeOffset	0->15 形状样式顺序变化(有多个形状样式则变化) 16->31 形状样式反序变化 32->47 形状样式来回变化 48->159 预留 160->255 静态形状	彩光形状的变化方向和静态子效果
13	形状速度	ColorShapeSpeed	0->7 静态形状 8->255 速度由慢到快(3s->0s)	彩光形状速度
14	形状过渡	ColorShapeTrans	0->3 淡入淡出 4->7 淡入 8->11 淡出 12->15 无功能 16-255 拖影时间由小到大(0s->8s)	彩光形状过渡时间
15	背景调光	ColorBkgDimmer	0->255	背景亮度调整
16	背景颜色宏	ColorBkgMacro	0->9 CLOSED 10->255 颜色变化	彩光背景颜色调整
17	控制	Ctrl	0->3 无功能 4->7 LED点阵反向 关闭 8->11 LED点阵反向 开启 12->243 保留 244->247 LED驱动 复位 248->251 Tilt 复位 252->255 所有复位 (更换DMX后保持3秒以上功能生效,复位后再复位需要先归零)	功能控制

FINE1000C Strobe 2021数据通道表-RGBW7+160 (Dmx7, ArtNet160)

ID	Specific	English	Value	Function
1	垂直	Tilt	0->255	垂直调整
2	垂直微调	Tilt Fine	0->255	垂直微调
3	亮度	Dimmer	0->255	白光亮度调整
4	亮度微调	Dimmer Fine	0->255	白光亮度微调
5	频闪	Strobe	0->5 关 6->10 开(调光过渡关闭) 11->105 标准频闪(0~20Hz) 106->110 开 111->179 雷电(脉冲)频闪(0~10Hz) 180->185 开 186->253 随机频闪开(由慢到快) 254->255 开(调光过渡开启)	
6	控制	Ctrl	0->3 无功能 4->7 LED点阵反向 关闭 8->11 LED点阵反向 开启 12->243 保留 244->247 LED驱动 复位 248->251 Tilt 复位 252->255 所有复位 (更换DMX后保持3秒以上功能生效, 复位后再复位需要先归零)	
7	保留	Reserve	保留	
8	彩点1 R	ClrP1 R	0->255	点颜色亮度调整
9	彩点1 G	ClrP1 G	0->255	点颜色亮度调整
10	彩点1 B	ClrP1 B	0->255	点颜色亮度调整
11	彩点1 W	ClrP1 W	0->255	点颜色亮度调整
12	彩点2 R	ClrP2 R	0->255	点颜色亮度调整
13	彩点2 G	ClrP2 G	0->255	点颜色亮度调整
14	彩点2 B	ClrP2 B	0->255	点颜色亮度调整
15	彩点2 W	ClrP2 W	0->255	点颜色亮度调整
16	彩点3 R	ClrP3 R	0->255	点颜色亮度调整
17	彩点3 G	ClrP3 G	0->255	点颜色亮度调整
18	彩点3 B	ClrP3 B	0->255	点颜色亮度调整
19	彩点3 W	ClrP3 W	0->255	点颜色亮度调整
20	彩点4 R	ClrP4 R	0->255	点颜色亮度调整
21	彩点4 G	ClrP4 G	0->255	点颜色亮度调整
22	彩点4 B	ClrP4 B	0->255	点颜色亮度调整
23	彩点4 W	ClrP4 W	0->255	点颜色亮度调整
24	彩点5 R	ClrP5 R	0->255	点颜色亮度调整
25	彩点5 G	ClrP5 G	0->255	点颜色亮度调整
26	彩点5 B	ClrP5 B	0->255	点颜色亮度调整
27	彩点5 W	ClrP5 W	0->255	点颜色亮度调整
28	彩点6 R	ClrP6 R	0->255	点颜色亮度调整
29	彩点6 G	ClrP6 G	0->255	点颜色亮度调整
30	彩点6 B	ClrP6 B	0->255	点颜色亮度调整
31	彩点6 W	ClrP6 W	0->255	点颜色亮度调整
32	彩点7 R	ClrP7 R	0->255	点颜色亮度调整
33	彩点7 G	ClrP7 G	0->255	点颜色亮度调整
34	彩点7 B	ClrP7 B	0->255	点颜色亮度调整
35	彩点7 W	ClrP7 W	0->255	点颜色亮度调整
36	彩点8 R	ClrP8 R	0->255	点颜色亮度调整
37	彩点8 G	ClrP8 G	0->255	点颜色亮度调整
38	彩点8 B	ClrP8 B	0->255	点颜色亮度调整
39	彩点8 W	ClrP8 W	0->255	点颜色亮度调整
40	彩点9 R	ClrP9 R	0->255	点颜色亮度调整
41	彩点9 G	ClrP9 G	0->255	点颜色亮度调整
42	彩点9 B	ClrP9 B	0->255	点颜色亮度调整
43	彩点9 W	ClrP9 W	0->255	点颜色亮度调整
44	彩点10 R	ClrP10 R	0->255	点颜色亮度调整
45	彩点10 G	ClrP10 G	0->255	点颜色亮度调整
46	彩点10 B	ClrP10 B	0->255	点颜色亮度调整
47	彩点10 W	ClrP10 W	0->255	点颜色亮度调整
48	彩点11 R	ClrP11 R	0->255	点颜色亮度调整
49	彩点11 G	ClrP11 G	0->255	点颜色亮度调整
50	彩点11 B	ClrP11 B	0->255	点颜色亮度调整
51	彩点11 W	ClrP11 W	0->255	点颜色亮度调整
52	彩点12 R	ClrP12 R	0->255	点颜色亮度调整
53	彩点12 G	ClrP12 G	0->255	点颜色亮度调整
54	彩点12 B	ClrP12 B	0->255	点颜色亮度调整
55	彩点12 W	ClrP12 W	0->255	点颜色亮度调整
56	彩点13 R	ClrP13 R	0->255	点颜色亮度调整

57	彩点13 G	ClrP13 G	0->255	点颜色亮度调整
58	彩点13 B	ClrP13 B	0->255	点颜色亮度调整
59	彩点13 W	ClrP13 W	0->255	点颜色亮度调整
60	彩点14 R	ClrP14 R	0->255	点颜色亮度调整
61	彩点14 G	ClrP14 G	0->255	点颜色亮度调整
62	彩点14 B	ClrP14 B	0->255	点颜色亮度调整
63	彩点14 W	ClrP14 W	0->255	点颜色亮度调整
64	彩点15 R	ClrP15 R	0->255	点颜色亮度调整
65	彩点15 G	ClrP15 G	0->255	点颜色亮度调整
66	彩点15 B	ClrP15 B	0->255	点颜色亮度调整
67	彩点15 W	ClrP15 W	0->255	点颜色亮度调整
68	彩点16 R	ClrP16 R	0->255	点颜色亮度调整
69	彩点16 G	ClrP16 G	0->255	点颜色亮度调整
70	彩点16 B	ClrP16 B	0->255	点颜色亮度调整
71	彩点16 W	ClrP16 W	0->255	点颜色亮度调整
72	彩点17 R	ClrP17 R	0->255	点颜色亮度调整
73	彩点17 G	ClrP17 G	0->255	点颜色亮度调整
74	彩点17 B	ClrP17 B	0->255	点颜色亮度调整
75	彩点17 W	ClrP17 W	0->255	点颜色亮度调整
76	彩点18 R	ClrP18 R	0->255	点颜色亮度调整
77	彩点18 G	ClrP18 G	0->255	点颜色亮度调整
78	彩点18 B	ClrP18 B	0->255	点颜色亮度调整
79	彩点18 W	ClrP18 W	0->255	点颜色亮度调整
80	彩点19 R	ClrP19 R	0->255	点颜色亮度调整
81	彩点19 G	ClrP19 G	0->255	点颜色亮度调整
82	彩点19 B	ClrP19 B	0->255	点颜色亮度调整
83	彩点19 W	ClrP19 W	0->255	点颜色亮度调整
84	彩点20 R	ClrP20 R	0->255	点颜色亮度调整
85	彩点20 G	ClrP20 G	0->255	点颜色亮度调整
86	彩点20 B	ClrP20 B	0->255	点颜色亮度调整
87	彩点20 W	ClrP20 W	0->255	点颜色亮度调整
88	彩点21 R	ClrP21 R	0->255	点颜色亮度调整
89	彩点21 G	ClrP21 G	0->255	点颜色亮度调整
90	彩点21 B	ClrP21 B	0->255	点颜色亮度调整
91	彩点21 W	ClrP21 W	0->255	点颜色亮度调整
92	彩点22 R	ClrP22 R	0->255	点颜色亮度调整
93	彩点22 G	ClrP22 G	0->255	点颜色亮度调整
94	彩点22 B	ClrP22 B	0->255	点颜色亮度调整
95	彩点22 W	ClrP22 W	0->255	点颜色亮度调整
96	彩点23 R	ClrP23 R	0->255	点颜色亮度调整
97	彩点23 G	ClrP23 G	0->255	点颜色亮度调整
98	彩点23 B	ClrP23 B	0->255	点颜色亮度调整
99	彩点23 W	ClrP23 W	0->255	点颜色亮度调整
100	彩点24 R	ClrP24 R	0->255	点颜色亮度调整
101	彩点24 G	ClrP24 G	0->255	点颜色亮度调整
102	彩点24 B	ClrP24 B	0->255	点颜色亮度调整
103	彩点24 W	ClrP24 W	0->255	点颜色亮度调整
104	彩点25 R	ClrP25 R	0->255	点颜色亮度调整
105	彩点25 G	ClrP25 G	0->255	点颜色亮度调整
106	彩点25 B	ClrP25 B	0->255	点颜色亮度调整
107	彩点25 W	ClrP25 W	0->255	点颜色亮度调整
108	彩点26 R	ClrP26 R	0->255	点颜色亮度调整
109	彩点26 G	ClrP26 G	0->255	点颜色亮度调整
110	彩点26 B	ClrP26 B	0->255	点颜色亮度调整
111	彩点26 W	ClrP26 W	0->255	点颜色亮度调整
112	彩点27 R	ClrP27 R	0->255	点颜色亮度调整
113	彩点27 G	ClrP27 G	0->255	点颜色亮度调整
114	彩点27 B	ClrP27 B	0->255	点颜色亮度调整
115	彩点27 W	ClrP27 W	0->255	点颜色亮度调整
116	彩点28 R	ClrP28 R	0->255	点颜色亮度调整
117	彩点28 G	ClrP28 G	0->255	点颜色亮度调整
118	彩点28 B	ClrP28 B	0->255	点颜色亮度调整
119	彩点28 W	ClrP28 W	0->255	点颜色亮度调整
120	彩点29 R	ClrP29 R	0->255	点颜色亮度调整
121	彩点29 G	ClrP29 G	0->255	点颜色亮度调整
122	彩点29 B	ClrP29 B	0->255	点颜色亮度调整
123	彩点29 W	ClrP29 W	0->255	点颜色亮度调整
124	彩点30 R	ClrP30 R	0->255	点颜色亮度调整
125	彩点30 G	ClrP30 G	0->255	点颜色亮度调整
126	彩点30 B	ClrP30 B	0->255	点颜色亮度调整
127	彩点30 W	ClrP30 W	0->255	点颜色亮度调整
128	彩点31 R	ClrP31 R	0->255	点颜色亮度调整
129	彩点31 G	ClrP31 G	0->255	点颜色亮度调整
130	彩点31 B	ClrP31 B	0->255	点颜色亮度调整

131	彩点31 W	ClrP31 W	0->255	点颜色亮度调整
132	彩点32 R	ClrP32 R	0->255	点颜色亮度调整
133	彩点32 G	ClrP32 G	0->255	点颜色亮度调整
134	彩点32 B	ClrP32 B	0->255	点颜色亮度调整
135	彩点32 W	ClrP32 W	0->255	点颜色亮度调整
136	彩点33 R	ClrP33 R	0->255	点颜色亮度调整
137	彩点33 G	ClrP33 G	0->255	点颜色亮度调整
138	彩点33 B	ClrP33 B	0->255	点颜色亮度调整
139	彩点33 W	ClrP33 W	0->255	点颜色亮度调整
140	彩点34 R	ClrP34 R	0->255	点颜色亮度调整
141	彩点34 G	ClrP34 G	0->255	点颜色亮度调整
142	彩点34 B	ClrP34 B	0->255	点颜色亮度调整
143	彩点34 W	ClrP34 W	0->255	点颜色亮度调整
144	彩点35 R	ClrP35 R	0->255	点颜色亮度调整
145	彩点35 G	ClrP35 G	0->255	点颜色亮度调整
146	彩点35 B	ClrP35 B	0->255	点颜色亮度调整
147	彩点35 W	ClrP35 W	0->255	点颜色亮度调整
148	彩点36 R	ClrP36 R	0->255	点颜色亮度调整
149	彩点36 G	ClrP36 G	0->255	点颜色亮度调整
150	彩点36 B	ClrP36 B	0->255	点颜色亮度调整
151	彩点36 W	ClrP36 W	0->255	点颜色亮度调整
152	彩点37 R	ClrP37 R	0->255	点颜色亮度调整
153	彩点37 G	ClrP37 G	0->255	点颜色亮度调整
154	彩点37 B	ClrP37 B	0->255	点颜色亮度调整
155	彩点37 W	ClrP37 W	0->255	点颜色亮度调整
156	彩点38 R	ClrP38 R	0->255	点颜色亮度调整
157	彩点38 G	ClrP38 G	0->255	点颜色亮度调整
158	彩点38 B	ClrP38 B	0->255	点颜色亮度调整
159	彩点38 W	ClrP38 W	0->255	点颜色亮度调整
160	彩点39 R	ClrP39 R	0->255	点颜色亮度调整
161	彩点39 G	ClrP39 G	0->255	点颜色亮度调整
162	彩点39 B	ClrP39 B	0->255	点颜色亮度调整
163	彩点39 W	ClrP39 W	0->255	点颜色亮度调整
164	彩点40 R	ClrP40 R	0->255	点颜色亮度调整
165	彩点40 G	ClrP40 G	0->255	点颜色亮度调整
166	彩点40 B	ClrP40 B	0->255	点颜色亮度调整
167	彩点40 W	ClrP40 W	0->255	点颜色亮度调整