

FINE200C&400C FS螺纹聚光灯

菜单表 (*标红色为出厂默认值)

200C FS/400C FS

ID		1-512	地址码
DIMM	R (红)	0-100	调光
	G (绿)	0-100	调光
	B (蓝)	0-100	调光
	A (琥珀)	0-100	调光
	L (薄荷白)	0-100	调光
	C (青)	0-100	调光
ZOOM			调焦
SET	MODE	6-CCT	6通道模式
		8-HSC	8通道模式
		11-CR	11通道模式
	FAN	POWR	快速
		LIVE	自动
		STD0	静音
	CURV	DIM4	
		DIM3	
		DIM2	
		DIM1	
	CURV	OFF	
		CUE3	曲线3
		CUE2	曲线2
		CUE1	曲线1
	MSGN	OFF	关曲线
		NO	关主机信号
		YES	开主机信号
	REST		复位

通道简表

通道	6	8	11
1	调光	色调	调光
2	色温	色调微	R (红)
3	N/A	亮度	G (绿)
4	频闪	色温	B (蓝)
5	调焦	频闪	A (琥珀)
6	功能	调焦	L (薄荷白)
7		功能	C (青)
8			N/A
9			频闪
10			调焦
11			功能

8-HSC通道模式表

CH	功能	范围	说明
CH1	色调	0-255	
CH2	色调 (微调)	0-255	
CH3	饱和度	0-255	
CH4	亮度	0-255	
CH5	色温	0-255	
ch6	频闪	0-5	无
		6-105	标准频闪
		106-110	无
		110-179	雷电频闪
		180-185	无
		186-255	随机频闪
CH7	调焦	0-255	12-60度调焦

ch8	功能	0-5	空
		6-25	风机快速
		26-50	风机慢速
		51-75	风机自动
		76-85	水平正转
		86-95	水平反转
		96-105	垂直正转
		106-115	垂直反转
		116-179	空
		180-200	复位
		201-255	空

6-CCT通道模式表			
Ch1	调光	0-255	调光0-100%
Ch2	色温	0-5	3200K
		6-254	2800~6500K
		255	5600K
Ch3	N/A	---	---
Ch4	频闪	0-5	无
		6-105	标准频闪
		106-110	无
		110-179	雷电频闪
		180-185	无
		186-255	随机频闪
Ch5	调焦	0-255	12-60度调焦
Ch6	功能	0-5	空
		6-25	风机快速
		26-50	风机慢速
		51-75	风机自动
		76-85	水平正转
		86-95	水平反转
		96-105	垂直正转
		106-115	垂直反转
		116-179	空
		180-200	复位
		201-255	空

11-CR通道模式表			
Ch1	调光	0-255	
Ch2	R	0-255	红
Ch3	G	0-255	绿
Ch4	B	0-255	蓝
Ch5	L	0-255	薄荷白
Ch6	A	0-255	琥珀
Ch7	C	0-255	青
Ch8	N/A		
Ch9	频闪	0-5	无
		6-105	标准频闪
		106-110	无
		110-179	雷电频闪
		180-185	无
		186-255	随机频闪
Ch10	调焦	0-255	12-60度调焦
		0-5	空
		6-25	风机快速
		26-50	风机慢速
		51-75	风机自动

Ch11	功能	76-85	水平正转
		86-95	水平反转
		96-105	垂直正转
		106-115	垂直反转
		116-179	空
		180-200	复位
		201-255	空

